



# АО «ЦНИИШП»

Центральный научно-исследовательский институт  
швейной промышленности

































✉ 105120, Москва, Костомаровский пер. д.3; тел.: (495) 917-77-33;  
http:// www.cniishp.ru e-mail: cniishp-kniga@yandex.ru

## ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (НТД):





Код	Наименование НТД	Год	Цена
<b>Инновационные технологии изготовления высококачественной одежды</b>			
	Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки <b>швейных изделий из мягких искусственных кож</b>	2008	3000=
	Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки <b>швейных изделий из дублированных многослойных материалов</b>	2008	3000=
	Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки <b>верхней женской одежды</b> (пальто, полупальто, плащи)»	2007	4000=
	Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки <b>верхней мужской одежды</b> (пальто, полупальто, плащи)»	2007	4000=
	Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки <b>комплектных изделий для детей</b>	2006	4000=
	Рекомендации по <b>применению материалов и комплектованию их в пакеты</b> при производстве верхней женской одежды»	2007	4000=
	Рекомендации по <b>применению материалов и комплектованию их в пакеты</b> при производстве верхней мужской одежды»	2007	4000=
	Рекомендации по <b>применению материалов и комплектованию их в пакеты</b> при производстве верхней детской одежды»	2007	4000=
	Технология поузловой обработки <b>мужского костюма</b>	2004	5000=
	Технология поузловой обработки мужских и женских <b>брюк</b>	2004	5000=
	"ТД-кожа" Из <b>натуральной кожи</b>	2003	3000=
	"ТД-1" Из <b>тканей новых структур и разреженных</b>	2000	3000=
	"ТД-2" Из <b>трикотажных полотен</b> новых структур и видов отделки	2000	3000=
	"ТД-3" Из <b>полимерных материалов и дублированных материалов</b>	2000	3000=
<b>Типовая техническая документация (ТТД)</b> по конструированию, технологии изготовления, основным и прикладным материалам			
	ТТД при изготовлении <b>утепленных курток</b>	1988	3000=
	ТТД при изготовлении <b>мужских пальто</b>	1982	3000=
	ТТД при изготовлении <b>женских пальто</b>	1983	3000=
	ТТД при изготовлении <b>женских плащей</b>	1986	3000=
	ТТД при изготовлении <b>легкого женского и детского платья</b>	1982	3000=
	Дополнения к ТТД по <b>женскому платью</b>	1986	2000=
	ТТД при изготовлении <b>мужских и детских сорочек</b>	1981	3000=
	ТТД на <b>костюм</b> из шерстяных тканей для мальчиков дошкольного возраста	1978	2000=
	ТТД по изготовлению <b>белья</b> для новорожденных и детей ясельного возраста	1978	2000=
	ТТД по производству <b>костюмов для мальчиков</b>	1983	2000=
	ТТД при изготовлении <b>мужских костюмов</b>	1983	2000=
	ТТД Основы промышленной технологии поузловой обработки мужских костюмов из шерстяных тканей спецификаций Super	2013	5000=
	ТТД Основы промышленной технологии производства женской одежды из шерстяных тканей спецификации Super	2013	5000=
	Конструкторская документация на базовую конструкцию мужского костюма	2013	5500=
	Дополнения к основам промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды	1986	1000=
	ТТД по <b>корсетным изделиям</b>	1981	3000=
	ТТД по изготовлению <b>курток спортивно-бытовых</b>	1983	1000=
	Основы промышленной технологии поузловой обработки <b>головных уборов</b>	1978	1200=
	ТТД на потоки по производству <b>головных уборов</b> из искусственного меха	1981	1200=
	ТТД на потоки по производству <b>головных уборов</b> их х/б тканей	1981	600=

	Технологические инструкции по изготовлению <b>женских головных уборов из тканей</b>	1971	600=
	Методика на изготовление <b>мужских шляп из тканей</b>	1967	600=
	Промышленная технология поузловой обработки <b>специальной одежды</b>	1983	2000=
	<b>Временные карты</b> инженерного обеспечения рабочих мест по изготовлению <b>мужской сорочки</b>	1985	1500=
<b>"СИЗ - одежда специальная" (выпуски):</b>			
№1.1	<b>Рукавицы</b> специальные швейные (ГОСТ 12.4.010)	2004	1000=
№1.2	Костюм мужской для защиты от <b>ОПЗ</b> (ГОСТ 27575)	2004	2500=
№1.3	Костюм мужской для защиты от <b>повышенных температур</b> (ГОСТ 12.4.045)	2004	2500=
№1.5	<b>Халат</b> мужской (ГОСТ 12.4.132)	2004	1500=
№1.6	<b>Халат</b> женский (ГОСТ 12.4.131)	2004	1500=
№1.7	<b>Комбинезон</b> мужской (ГОСТ 12.4.100)	2004	2500=
№1.8	Костюм женский для защиты от <b>ОПЗ</b> (ГОСТ 27574)	2004	2500=
№ 2.1 !	<b>Методика размножения конструкции спецодежды:</b> куртки, плащи, брюки, полукомбинезоны, комбинезоны женские	2005	10000
№ 2.2 !	<b>Методика размножения конструкции спецодежды:</b> куртки, плащи, брюки, полукомбинезоны, комбинезоны мужские	2005	10000
№2	<b>Методика размножения конструкции спецодежды:</b> один вид изделий	2005	2500=
<b>Справочники</b>			
	" Средства индивидуальной защиты" том 1 "Одежда"	2002	2000=
	"Одежда: технология-техника, процессы-качество", Автор Кокеткин П.П.	2001	1000=
	" Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды"	2004	2000=
	«Технология и организация энергосбережения в швейном производстве»	2004	3000=
<b>Новая размерная типология</b>			
Тф Бер	<b>Типовые фигуры беременных женщин.</b> Размерные признаки для проектирования одежды	2008	11000=
Тф БЖ	<b>Типовые фигуры женщин особо больших размеров.</b> Размерные признаки для проектирования одежды (ОГ 136-156 см)	2008	7000=
Тф БМ	<b>Типовые фигуры мужчин особо больших размеров.</b> Размерные признаки для проектирования одежды (ОГ 136 -156 см)	2008	7000=
 ТфМ	<b>Типовые фигуры мужчин.</b> Величины размерных признаков для проектирования одежды по обмерам 2004 г.	2005	12000=
 ТфЖ	<b>Типовые фигуры женщин.</b> Величины размерных признаков для проектирования одежды по обмерам 2003г.	2004	12000=
 ТфМа	<b>Типовые фигуры мальчиков.</b> Величины размерных признаков для проектирования (с 01.01.05г. введено изменение №2 ГОСТ 17917)	2002	5000=
 ТфД	<b>Типовые фигуры девочек.</b> Величины размерных признаков для проектирования (с 01.01.05г. введено изменение №2 ГОСТ 17916)	2002	5000=
<b>Проектирование соразмерной женской одежды:</b>			
<b>1 Ж</b>	<b>Методика построения базовых конструкций</b> (Базовый размер 164-92-98)	2007	5000=
<b>2 Ж</b>	<b>Методика построения базовых конструкций</b> (Базовый размер 164-116-122)	2007	5000=
<b>3 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции легкого женского платья (платье, сарафан, блузка, блузон, корсет)</b> (Базовый размер 164-92-98)	2007	5000=
<b>4 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции легкого женского платья (платье, сарафан, блузка, блузон)</b> (Базовый размер 164-116-122)	2007	5000=
<b>5 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции женской домашней одежды (халат, пижама, ночная сорочка)</b> (Базовый размер 164-92-98)	2007	5000=
<b>6 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции женской домашней одежды (халат, пижама, ночная сорочка)</b> (Базовый размер 164-116-122)	2007	5000=
<b>7 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции костюма женского (жакет, жилет, юбка, брюки)</b> (Базовый размер 164-92-98)	2007	5000=
<b>8 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции костюма женского (жакет, жилет, юбка, брюки)</b> (Базовый размер 164-116-122)	2007	5000=
<b>9 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции верхней женской одежды (пальто, куртка, плащ)</b> (Базовый размер 164-92-98)	2007	5000=
<b>10 Ж</b>	<b>Построение базовой конструкции верхней женской одежды (пальто, куртка, плащ)</b> (Базовый размер 164-116-122)	2007	5000=
	<b>Проектирование соразмерной одежды для беременных женщин</b>	2010	6000=
<b>ГрЖ</b>	<b>Градация деталей женской одежды</b>	2011	6000=
<b>Шж</b>	<b>Шкалы процентного распределения типовых фигур женщин</b>	2011	6000=

<b>Проектирование соразмерной мужской одежды:</b>			
1М	Методика построения базовых и исходных модельных конструкций	2011	7000=
2М	Построение базовой конструкции мужской одежды (костюм: пиджак, брюки, жилет) (Базовый размер 182-100-90;176-116-106)	2011	7000=
3М	Построение базовой конструкции мужской одежды (сорочка; пижама; халат) (Базовый размер 182-100-90;176-116-106)	2011	7000=
4М	Построение базовой конструкции верхней мужской одежды (куртка, плащ, пальто) (Базовый размер 182-100-90;176-116-106)	2011	12000=
ГрМ	Градация деталей мужской одежды	2011	7000=
ШМ	Шкалы процентного распределения типовых фигур мужчин	2011	7000=
<b>Проектирование соразмерной детской одежды (базовые конструкции):</b>			
Ма0	одежды для мальчиков ясельного возраста (рост 62-98 см)	2002	4000=
Д0	одежды для девочек ясельного возраста (рост 62-98 см)	2002	4000=
Ма1	одежды для мальчиков дошкольного возраста (рост 98-122 см)	2002	4000=
Д1	одежды для девочек дошкольного возраста (рост 98 -122см)	2002	4000=
Ма2	одежды для мальчиков младшего школьного возраста (рост 122-146см)	2002	4000=
Д2	одежды для девочек младшего школьного возраста (рост 122-152см)	2002	4000=
Ма3	одежды для мальчиков старшего школьного возраста (рост 152- 176см)	2002	4000=
Д3	одежды для девочек старшего школьного возраста (рост 152-164см)	2002	4000=
Ма 4	одежды для мальчиков подросткового возраста (рост 164-194см)	2002	4000=
Д 4	одежды для девочек подросткового возраста (рост 158-178см)	2002	4000=
ГрМа	Градация деталей одежды для мальчиков	2002	4000=
ГрД	Градация деталей одежды для девочек	2002	4000=
<b>Библиотека конструктора ЕМКО СЭВ</b>			
1	1 том. Теоретические основы.	1988	2000=
2	2 том. Базовые конструкции женской одежды.	1988	3000=
3	3 том. Базовые конструкции мужской одежды.	1988	2000=
4	4 том. Градация деталей мужской и женской одежды.	1989	2000=
7	7 том. Правила технического черчения конструкции одежды.	1990	1500=
8	8 том. Термины и определения.	1990	1500=
19	19 том. Отраслевые типовые нормы времени на основные работы экспериментального цеха.	1980	1000=
20	20 том. Методические указания. <b>Корсетные изделия.</b> Классификация типовых фигур женщин. Размерные признаки для проектирования.	1990	2000=
21	21 том. Методика конструирования <b>корсетных изделий.</b>	1992	2000=
22	22 том. Рекомендации по определению измерений <b>корсетных изделий</b> в зависимости от применяемых материалов.	1998	2000=
23	23 том. Классификация типовых фигур женщин для проектирования <b>корсетных изделий</b> поясной группы и граций из эластичных материалов.	1992	2000=
32	32 том. <b>ОСТ 17-352-85</b> " Унифицированные параметры накладных деталей одежды".	1992	1000=
	Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Бельё нательное, изделия корсетные, костюмы купальные, бельё постельное, одеяла и покрывала стеганные. Допускаемые отклонения в деталях.	1990	1000=
	Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях.	1990	1000=
	Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Сорочки верхние. Допускаемые отклонения в деталях.	1990	1000=
	Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях.	1990	1000=
	<b>ОСТ 17-01-002-2002</b> «Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технического описания на продукцию легкой промышленности»	1992	1500=
	Методика конструирования фуражек	1971	600=
<b>Нормирование материалов</b>			
	«Рекомендуемые величины межлекальных отходов в раскладках лекал деталей на мужскую, женскую, и детскую одежду»	2003	2000=
	Руководство по первичному учету производства на предприятиях швейной промышленности	1991	3000=
	Инструкция по нормированию расхода материалов в массовом производстве швейных изделий.	1988	1500=
	Инструкция по рациональному расчету кусков материалов для раскроя.	1991	1000=

	Методические рекомендации по подготовке и раскрою трикотажных полотен на предприятиях швейной промышленности.	1991	700=
	Инструкция по оптимизации процесса настилки материалов на швейных предприятиях.	1991	700=
	Инструкция по раскрою деталей подкладки передних половинок брюк	1988	700=
	Отраслевые нормы расхода основных и вспомогательных материалов на бытовые швейные изделия	1986	1200=
	Инструкция по рациональному раскрою тканей с рисунком в клетку на костюмы, пальто, платья.	1985	700=
	Методика нормирования и планирования незавершенного производства на предприятиях швейной промышленности	1976	700=
	Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для верхней одежды пальтового и костюмного ассортимента для взрослых.	2002	1500=
	Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для верхней одежды пальтового и костюмного ассортимента для детей.	2002	1500=
	Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для одежды плательного ассортимента для взрослых и детей.	2002	1500=
	Отраслевые нормативы для определения расхода ниток на изготовление швейных изделий.	1989	1500=
	Временные отраслевые нормативы определения расхода ниток на изготовление корсетных изделий	1986	1500=
	Временная инструкция по определению и применению на швейных предприятиях отраслевых нормативов суммарных отходов материалов верха на основные ассортиментные группы швейных изделий	1988	700=
	<b>Нормы расхода основных материалов на швейные изделия:</b> Часть 1 – Верхняя одежда.	2014	2000=
	<b>Нормы расхода основных материалов на швейные изделия:</b> Часть 2 – Сорочки верхние, белье, одеяла и головные уборы.	2014	2000=
	<b>Нормативы затрат времени на изготовление бытовой одежды и головных уборов</b>	2014	4000=
<b>Требования к качеству изделий</b>			
	Технический регламент производства дублированных многослойных материалов клеевого способа скрепления	2008	3000=
	Комментарии к Техническому регламенту «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»	2011	5000=
	Инструкция по изготовлению изделий пальто-костюмного ассортимента	1993	1500=
	Инструкция по изготовлению нательного белья	1993	1500=
	Методы оценки качества специальной одежды	1988	1500=
	Инструкция: технические требования к соединению деталей швейных изделий	1991	1500=
	Инструкция по изготовлению изделий из ворсовых тканей и трикотажных полотен	1984	600=
	Инструкция по применению синтетических швейных ниток при изготовлении одежды	1988	600=
	Методические указания по оценке прорубаемости тканей и трикотажа	1985	600=
	Рекомендации по рациональному применению утепляющих материалов при изготовлении швейных изделий.	1986	600=
	Оптимальные пакеты швейных изделий различного ассортимента для обеспечения выпуска высококачественной одежды	1989	600=
	Номенклатура показателей и методы контроля качества швейных изделий	1989	700=
	Рекомендации по снижению миграции утеплителя в пакетах одежды.	1986	600=
	Методические указания по формированию рациональных пакетов теплозащитной одежды с учетом физиолого-гигиенических требований.	1986	600=
	Методические указания по формированию пакетов зимней одежды мужской и для мальчиков.	1986	600=
	Инструкция по изготовлению детской зимней одежды для 1-ой и 2-ой климатических зон СССР	1983	600=
	Комплексная оценка качества материалов и пакетов швейных изделий	1985	600=
	Инструкция по изготовлению женской зимней одежды для 1-ой и 2-ой климатических зон СССР	1980	600=
	Инструкция по применению ватинов при изготовлении из шерстяных тканей зимней одежды мужской, для мальчиков подростков (р. 44-46) и школьного возраста (р. 32-42)	1972	600=
	Методические указания по проведению опытной носки швейных изделий	1986	600=
	Инструкция по организации контроля качества продукции.	1986	600=

<b>Экономика, менеджмент швейных предприятий</b>			
	"Инструкция по расчету производственных мощностей (крупных, средних и малого бизнеса) предприятий швейной промышленности в условиях рыночной экономики" (в Приложениях: Затраты времени на пошив изделий)	2003	2000=
	<b>Таблицы баллов</b> для определения сложности изготовления швейных изделий (Сборник 1)	2009	3000
	<b>Новые методы планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях швейной промышленности</b>	2011	2000=
	Рекомендации по реструктуризации системы управления швейным предприятием в современных условиях	2003	2000=
	Методика по аттестации, учету и планированию рабочих мест	1989	600=
	Эффективность повышения организационно-технического уровня швейных предприятий.	1988	600=
	Методические указания по гибким организационным формам потоков при производстве швейных изделий.	1985	600=
	<b>Методы разработки бизнес-планов на предприятиях швейной промышленности</b>	2011	3000=
	<b>Методы экономического анализа, обеспечивающие прибыльность производства (на примере швейной промышленности)</b>	2012	3000=
	<b>Методические рекомендации по нормированию оборотных средств на предприятиях швейной промышленности</b>	2011	3000=
	<b>Бюджетирование (метод краткосрочного оперативного планирования на предприятиях швейной промышленности.</b>	2014	3000=
	<b>Разработка научно – обоснованных калькуляций себестоимости на все виды швейных изделий гражданского ассортимента и ассортимента одежды для ведомственных структур.</b>	2014	3000=
	<b>Оценка производственной мощности швейного предприятия, степени использования и разработка рекомендаций по улучшению использования производственной мощности предприятия.</b>	2014	3000=
<b>Отраслевые поэлементные нормативы времени (ОПНВ):</b>			
	ОПНВ на операции подготовительно-раскройного производства при изготовлении пальто, костюмов, курток, платьев, сорочек и производственной одежды	1987	2000=
	ОПНВ на работы подготовительно-раскройного производства при изготовлении головных уборов	1985	2000=
	ОПНВ по видам работ и оборудованию при пошиве верхней одежды	1983	2000=
	ОПНВ при изготовлении женских головных уборов из тканей и искусств.меха	1988	600=
	ОПНВ при изготовлении погон, петлиц и погончиков	1988	600=
	ОПНВ при пошиве легкой и пляжной одежды, швейных изделий для новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья	1983	2000=
	ОПНВ на вышивание и плиссирование при отделке женского и детского платья	1987	600=
	Методические рекомендации по применению системы укрупненных микроэлементных нормативов для рационализации трудовых процессов в швейной промышленности (358с)	1983	2000=
	ОТНВ на контроль основных видов готовых швейных изделий предприятий швейной промышленности	1984	600=
	Типовые нормы времени (ТНВ) на пошив трикотажных изделий (ателье)	1989	2000=
	ОНВ на пошив бельевых трикотажных изделий (купальные костюмы)	1988	2000=
	ОНВ на пошив верхних трикотажных изделий	1988	2000=
	ОНВ на раскрой изделий бельевого трикотажа	1986	2000=
	ОНВ на пошив корсетных изделий	1984	2000=
<b>Оплата и охрана труда</b>			
	Методические указания по гибким системам оплаты труда работников швейных предприятий с учетом опыта стран с рыночной экономикой	2003	1000=
	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 46.Раздел "Швейное производство".	2002	2000=
	Методические указания по формированию и распределению средств оплаты труда между структурными подразделениями швейного предприятия	2002	1500=
	Методические указания по разработке различных моделей оплаты труда работников швейных предприятий в условиях рыночной экономики. (Каждую методику можно заказать отдельно)	2000	3000=

	Методические указания по разработке внутрипроизводственных тарифных условий оплаты труда работников швейных предприятий на основе действующей тарифной системы	2000	1000=
	Методические указания по разработке системы заработной платы на основе единой тарифной сетки для работников швейных предприятий в условиях рыночных отношений.	2000	1000=
	Методические указания по разработке бестарифной системы заработной платы для работников швейных предприятий различной формы собственности	2000	1000=
	Рекомендации по охране труда при выполнении работ по производству швейных изделий	2002	1000=

Цены с НДС на 01.04.2022 г. **Почтовые услуги оплачиваются дополнительно\***.

Приглашаем ознакомиться с документами и услугами ЦНИИШП на сайте:

[www.cniishp.ru](http://www.cniishp.ru),

<https://cniishp.ru/wp-content/uploads/2020/05/price-library-29-05-2020.pdf>

**Консультации, прием заявок и продажа документации:**

**по тел. : (495) 917-77-33**

**e-mail: [cniishp-kniga@yandex.ru](mailto:cniishp-kniga@yandex.ru)**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПОЧТОЙ РОССИИ**

**При оформлении заявки необходимо указать:**

Юридическим лицам (для выставления счета) :

1. Реквизиты организации (Карточка предприятия).

2. Полный почтовый адрес получателя

3. Наименование(-ия) документа(-ов).

4. Количество экземпляров.

5. Доставка документации: Почта России / Самовывоз.

Генеральный директор  
АО «ЦНИИШП»

В.А. Фукина